






200.302.77

- COLLEGARE PREFERIBILMENTE AL CIRCUITO DI ACCENSIONE DELLA TRATTRICE
- SE COLLEGATO DIRETTAMENTE ALL'ACCUMULATORE ALIMENTARE CON INTERRUTTORE ON/OFF
- MUST BE WIRED TO THE TRACTOR BATTERY IGNITION CIRCUIT
- AN ON/OFF SWITCH IS REQUIRED IF DIRECTLY WIRED TO TRACTOR BATTERY



NON RAPPRESENTATO - NOT SHOWN
000.808.46 IMBALLO DATA MATE

DESCRIZIONE: KIT DATA-MATE

N°revisione
01

Data revisione
09/12/2014



Braglia SRL

Tel. +39 0522 340648

Fax. +39 0522 345025

I-42122 REGGIO EMILIA - ITALY - UE Email tecnico@braglia.it

DISEGNATO

M.CORRADINI

APPROVATO

G.BRAGLIA

Dis.N°/Codice

200.302.77